

Achtung! Wichtige Hinweise:

Batterien oder Akkus nicht gewaltsam öffnen, und nicht ins Feuer legen! Nicht in den Hausmüll geben, sondern den Akku bei einer entsprechenden Annahmestelle abgeben und dort entsorgen lassen. Das BlueLine Midi-Funksystem (Empfänger, Sender, sowie sämtliche zugehörige Komponenten (Netzteile, Kabel,...)) dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung geraten! Der Einsatz des BlueLine Midi-Funksystems und aller dazugehörigen Komponenten darf im Freien ausschliesslich bei trockenen Witterungsverhältnissen erfolgen! Sämtliche elektronischen Geräte/Komponenten dürfen nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden; übergeben Sie diese einer entsprechenden Sammelstelle für Sondermüll. Private Haushalte wenden sich vor Entsorgung an Ihre örtliche Behörden. Gewerbliche Nutzer entsorgen laut EAR-Vorschrift.



Hersteller und Generalvertrieb:

MEB
Kastanienweg 8
74586 Frankenhardt
Deutschland
Tel: 07959-9269528
e-mail: office@midi-akkordeon.com
web: www.midi-akkordeon.com
web: www.akkordeontechnik.de

Keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch. Keine Haftung für Irrtümer oder Schreib- bzw. Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright© by MEB.

Jeglicher Nachdruck oder Kopie, auch auszugsweise, bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von MEB.

Stand: 01. April 2021



BlueLine *System*

MIDI-System mit Akkubetrieb



Durch den internen Akku wird das spezielle BlueLine Midi-Steuerkabel (mit Netzteil) nicht mehr benötigt; es kann jedes beliebige Midi-Kabel verwendet werden.

Vorteil: dadurch ist das BlueLine Midi bereits Funk-vorbereitet! So kann sehr einfach ohne großen Aufwand das BlueLine Midifunk-System mit internem Sender günstig nachgerüstet werden.

Zudem kann jeder handelsübliche Midi-Funk an die Midibuchse angeschlossen werden (z.B. Panda Midi-Beam;...)

Erklärungen

Durch den Einsatz des internen Akkus kann jedes x-beliebige Midikabel jeder Länge, Farbe und Beschaffenheit verwendet werden.

Weiterer Vorteil des Akkubetriebes ist, dass nun problemlos das BlueLine Midifunk-System mit internem Sendernachgerüstet oder jeder handelsübliche Midifunk angeschlossen werden kann, da das Midi nicht vom Funksender aus mit Strom versorgt werden muss sondern separat versorgt wird vom internen Akku.



Akku Laden:

Achtung: der Schalter am Instrument muss immer AUSGESCHALTET sein, sobald das Midi-Kabel (zum Musizieren ohne Funk oder zum Laden des Funk-Akkus) oder das Programmierkabel am Instrument angeschlossen ist!

Stecken Sie das Akku-Ladekabel mit dem Midi-Stecker in die Midi-Buchse Ihres Instrumentes. Das Netzteil stecken Sie in eine 115-230VAC-Schutzkontaktsteckdose.

Die Akku-Ladezeit (kompl. Aufladung bei leerem Akku) beträgt ca. 8 Stunden. Wir empfehlen, die Akku-Ladung (vor einem Auftritt) über Nacht durchzuführen (der Akku besitzt einen Überlade- und Überhitzungsschutz; es kann nichts passieren; die Ladung schaltet ab sobald der Akku voll ist (auch wenn der Akku voll geladen ist leuchten beide LEDs!))

Wenn Sie das Midi nicht (mehr) benötigen (z.B. bei Pausen oder wenn Sie mit dem Musizieren fertig sind), schalten Sie das Instrument immer aus.

Inbetriebnahme :

Verbinden Sie das Midikabel mit Ihrem Instrument und Ihrem Soundmodul.

Schalten Sie den Schalter EIN.

Die grüne Midi-LED leuchtet auf und blinkt bei jedem Midi-Signal (Knopfdruck, Balgbewegung...).

Rote LED (Akku-Zustandsanzeige) am Instrument:

Rote LED aus (nach dem Aufladen).....Akku voll; hält noch 15 Stunden

Rote LED blinkt langsam.....Akku hält noch ca. 6 Stunden

Rote LED blinkt schnell.....Akku hält noch ca. 1 Stunde

Rote LED leuchtet.....Akku muss unbedingt aufgeladen werden!

Achtung: diese Angaben (LED-Akkuleistung) sind lediglich ungefähre Anhaltspunkte, die Aufgrund von Bauteiltoleranzen entsprechend abweichen können! Wir übernehmen hierfür keinerlei Gewähr !

Bitte beachten:

Wenn die Akkuspannung sehr niedrig ist, kann es zu Ton-Aussetzer oder Ton-Hänger kommen. Lassen Sie den Akku daher möglichst nie ganz leer werden, sondern laden ihn zwischendurch immer wieder auf. Der Akku kann in jedem Zustand problemlos geladen werden (kein Memory-Effekt). Ein komplettes Leerspielen des Akkus sollte vermieden werden.

Abschaltautomatik

Das BlueLine Midi-System ist im Akkubetrieb mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, welche verhindert, dass sich der Akku bei vergessenem Ausschalten entlädt. Erhält das Midi in einem Zeitfenster von ca. 20 Minuten kein Signal (z.B. Tastendruck am Instrument), schaltet die Stromversorgung intern automatisch ab.

Um den Midi-Betrieb danach wieder aufzunehmen, betätigen Sie den EIN-/AUS-Schalter **2 mal** (da sich der Schalter ja noch in EIN-Stellung befindet, muss dieser zuerst aus- und danach wieder eingeschaltet werden).