











Werks-Programmierung Akkordeon 22 Tasten (96 Bass) Artist V15

1	Musette old + SynthBass
2	Steirische natur (Akkorde dur & moll)
3	Steirische 2 + Zupfgitarre
4	Morino + Kontrabass + Git.1
5	Morino + Kontrabass + Git.2
6	Alpina + Bariton + Git.2
7	Alpina + Bar. kurz + Git.1
8	Alpina + Tuba + Git.2
9	Alpina + DB1 knackig + Git.2
10	Alpina + DB2 fett + Git.2
11	Oberkrainer Quintett + Bariton
12	Oberkrainer Quintett + Kontrabass
13	Blasmusik / Egerländer
14	Morino 2ch + Kontrabass + Git.1
15	Morino 5ch + Kontrabass + Git.1
16	Bandoneon + Kontrabass + Git.2
17	Klarinette 1 + Kontrabass + Git.1
18	Klarinette 2 + Kontrabass + Git.2
19	Stubenmusik
20	Panflöte
1	Kirmesmusikanten
2	Trompete
3	Musette mit E-Bass
4	Musette mit E-Bass + Cello
5	Musette mit Klavier
6	Mandoline + ChorBass + Strum-Git.
7	Theater Orgel
8	Rotary Orgel
9	Wersi Orgel
10	Kirchen Orgel (links/rechts)
11	Jazz Orgel
12	Hammond Orgel
13	Mundharmonika
14	Saxophon 1
15	Saxophon 2
16	Modern / Schlager
17	Streicher
18	Violine
19	Cello
20	Vocals

Set 1 ist immer primär aktiv. Umschaltung auf Set 2 mit Select, danach neuen Patch anwählen. Schlagzeug: kann in jedem Patch aktiviert oder deaktiviert werden.

	F	22
	E	21
	D	20
	C“	19
	H	18
	A	17
	G	16
	F	15
	E	14
	D	13
	C‘	12
	H	11
	A	10
	G	9
	F	8
	E	7
Bass+Akkord AUS/EIN	D	6
Diskant AUS/EIN	C	5
	H	4
Balgdynamik Diskant AUS/EIN	A	3
Schlagzeug AUS/EIN	G	2
Set 2 / Set1	F	1

Funktionen (& Klänge) anwählen:

1. Select-Taste drücken und gedrückt halten
2. gewünschte Funktionstaste kurz dazu antippen
3. ca. 1 Sekunde warten, dann Select loslassen